SONY

3-236-996-**01**(1)

ICレコーダー ICD-B15 **早わかりカード**

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

REG

録音する

↑ 内蔵マイク フォルダボタン に向かって を何度か押し 話す。 て、用件を録音 したいフォル - 録 / 再ランプ ダを表示させ る。 →録音を止める 一止ボタンを には、●録音/ 押す。 停止ボタンを 押す。

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できま せん。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

■■一時停止ボタンを押す。 録音一時停止中は録/再ランプ が赤く点滅し、「PAUSE」表示 が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は 解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度Ⅱ一時停止ボタンを押す、 または●録音 / 停止ボタンを押す。 先ほど録音していた用件に続けて録音する ことができます。

ことができます。 (録音一時停止後、録音を続けず、停止する ときは、■停止ボタンを押します。)

マイク感度を切り換えるには

メニューのマイク感度(SENS)で「H (会議) または「L (口述)に切り換えます。

再生する

□ ■再生 / フォルダボタンを押し 🍑 停止ボタン て、再生したい用件を を押す。 録音したフォル ダを表示 フォルダの種類 させる。 Γ<u>Ω3⁄₀₅</u>. a'aa'aa'l フ∣⋖⋖または **▶**▶Iボタン カウンター表示 を押して (表示モードは切り 用件番号を 換えられます。) 選ぶ。 量つまみで音量を調節する。

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには ■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*

- ■再生 / 停止ボタンを押す。
- * 一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1 時間後自動解除されます。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。 どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

- 再生中に●録音 / 停止ボタンを1秒以上 押す。
- 「追加録音(ADD REC)」表示が3回点滅します。 録/再ランプが赤に変わります。
- 2 録音 / 停止ボタンまたは停止ボタンを 押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所に新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

- きます。すでに録音してあった部分は消去されます。 1 再生中に●録音 / 停止ボタンを短く押す。 「OVER」表示が点滅します。録 / 再ランブが赤
- 〈点滅します。
 ② ●録音 / 停止ボタンを押して録音を開始する。
 - 「REC」が表示され、録/再ランプが赤く点灯します。
- 3 ■停止ボタンを押して録音を止める。

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

早わかりカード - 応用編

消去する

1件ずつ消去する

- 1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止
- 中に消去ボタンを1秒以上押す。 2「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタン
- を押す。 フォルダ内の用件を一度に消去する
- 1 フォルダボタンを何度か押して、フォルダ を選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを 1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

音がしたときに自動的に録音を始める --デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「VOR(自動音声スイッチ)」を表示し、「ON」に設定する。

・ON」に設定する。 録音中、音が小さいときには自動的に録音を 一時停止します。

「録音モードを切り換える

SP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

>\$*P*{ *ma:de*

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 I◀◀または▶▶Iボタンを押して「MODE」を表示させ、
 - ▶■再生 / 停止ボタンを押す。
 - 「SP(またはLP)」が点滅します。
- 3 I◀◆または▶▶Iボタンを押してSPまたは LPを選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- 4 メニューボタンを押す。

ンを押す。

用件をふたつに分ける / つなげる —インデックス追加 / 削除


インデックス追加(用件を分ける)

録音中または再生中にインデックス/ブックマークボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

- 1 I◀◀または▶▶Iボタンでつなげたい用件 の後ろのほうの用件番号を選ぶ。2 インデックス / ブックマークボタンを押し
- ながら、消去ボタンを1秒以上押す。 3「ID ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタ

「希望の時刻に再生を始める ――アラーム再生




- フォルダボタン、I◀◀または▶▶Iボタン を使って、アラーム再生したい用件番号 を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押す。 メニューモードに入り、「ALARM OFF (またはON)」が表示されます。
- **3** ▶■再生 / 停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。

= àu's al ar m

4 I◀◀または▶▶Iボタン を押して「ON」を点滅 させる。

- 5 ▶■再生 / 停止ボタンを押す。 「DATE」が点滅します。
- 6 ▶■再生 / 停止ボタンを押す。 月、日、時、分の設定画面になります。



- 8 I◄◄または▶▶Iボタンを押して「B-PLAY (アラーム音後に用件再生)または「B-ONLY (アラーム音のみ)を選び、
 ▶■再生/停止ボタンを押す。
- 9 メニューボタンを押す。 アラーム設定された用件には(**)」が表示されます。

毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。